

## POUŽITÍ – PROVOZ :



- |  |  |
|--|--|
|  napařování |  ruční nastavení páry |
|  čas        |  start / stop / pause |
|  teplota    |  fáze programů        |
|  menu       |  potvrzení volby      |

### ZAPNUTÍ a nastavení :

Stlačit velké kolečko

Na displeji se rozsvítí aktuální teplota v komoře

Pootáčením kolečka vybereme jeden ze tří symbolů teplota, čas a pára , které se poosvětlují

Např. chceme-li nastavit teplotu pootáčením podsvítíme symbol teploty a zmáčkeme kolečko, tímto se rozblíká displej (na 5 sec) a opětovným pootáčením nastavujeme teplotu ( 30 až 260 C). Nastavenou teplotu potvrdíme opětovným stlačením kolečka.

Stejným postupem nastavíme čas a vlhkost. Při nastavení času se na displeji zobrazují hodiny.minuty. Nastavujeme po minutě např. svítí 1.26 tzn. 1 hodina 26 minut . Max. hodnota nastavení času je 9,59 popř. stálý čas je na displeji Inf , nebo nenastavený čas na displeji ---

Nastavení vlhkosti co 10 % tzn.10% , 20% , 30% připařování ..... až 100% páry tj.vaření . (pozn. 100% pára nemůže být nad 100 C )

Po nastavení všech tří hodnot konvektomat spustíme tlačítkem START vpravo dole (zozsvítí se kontrolka nad tlačítkem)

### PROVOZ

Po otevření dveří se proces a ventilátory zastaví

Na displeji svítí čas do konve varného procesu

Po spuštění procesu v komoře svítí světlo , které po určité době zhasne

Ventilátor během procesu taktuje tzn. mění otáčky

PO UKONČENÍ PROCESU KONVEKTOMAT PÍPÁ – ZMÁČKNĚTE NASTAVOVACÍ KOLEČKO